

Affaldssortering

Standpladser og adgangsveje



En god indretning er med til at skabe en harmonisk ejendom og giver ofte bedre sortering af affald.

Værd at vide

Affald bliver kun hentet fra godkendte standpladser. Det betyder at Hvidovre Kommune skal godkende, hvor I må stille affaldsbeholdere, og hvor I må sætte storskrald frem til afhentning.

Adgangsvejen fra skraldebilen og hen til affaldet skal også godkendes af Hvidovre Kommune. På den måde sikrer vi, at skraldemanden kan arbejde sikkert hos jer.

Sådan gør I

Kontakt os, hvis I har spørgsmål til, eller er i tvivl om, jeres nuværende standpladser, adgangsveje og beholdere.

Vi kommer gerne ud til jer hvis vil ændre på jeres standplads eller adgangsvej.

Standplads

Standpladsen er der, hvor affaldsbeholderne står.

Standpladsen skal have et fast underlag, der svarer til asfalt eller fliser. Der skal være arbejdslys fra klokken 6.00-18.00, så skraldemanden kan se, hvor han arbejder. Ved etageboliger med fælles affaldsløsninger opført efter 2016 må der mellem skraldebilens holdeplads og standplads højst være 10 meter gangafstand.

Trapper og trin


Hvis der er trapper, skal der installeres en lift, der løfter beholderne op eller ned. Er der små trin, skal der laves ramper. Hvis der er trapper, er der en merpris for afhentning af affald i henhold til takstbladet.

Standplads i det fri

Når affaldsbeholderne står i det fri, kan det være svært at se, hvor standpladsen er. Det er derfor en god ide at mærke standpladsen op, enten på jorden eller ved at sætte et sorteringsskilt op over beholderen. Det er muligt at afskærme beholderne med et stakit eller lignende, så de ikke står i direkte sol eller i direkte blæst, eller så standpladsen ser pænere ud.

Hvis standpladsen for affald placeres frit i gården, skal beholderne placeres mindst 5 meter fra nærmeste beboelses- eller køkkenvindue.

Standplads i det fri



I er velkommen til at kontakte os, hvis I skal have inspiration til indretning af adgangsveje, standpladser og affaldsskure.

Standplads i lukkede rum

Når affaldsbeholderne står i lukkede rum, skal der være adgangsdoor til det fri, og rummet skal være ventileret.

Der skal altid være god plads omkring beholderne og der skal være fri adgang til alle beholderne.

Døre, porte og lignende skal have et lysningsmål på mindst 90 cm.

Når et affaldsrum placeres i gården, er følgende vigtigt:

- Affaldsrummet ligger så tæt på porten som muligt
- Affaldsrummet skal være i niveau med gårdens øvrige belægning.
- Vejen fra affaldsrummet og hen til porten har en jævn belægning uden huller.
- Belægningen skal være nem at holde is- og snefri om vinteren.
- Der skal være plads til at vende beholderne samt at køre dem ud og ind, både i selve affaldsrummet og i porten.
- Affaldsbeholderne skal være placeret i samme niveau som skraldebilen. Hvis dette ikke er muligt, skal de placeres, så de nemt, vha. tekniske hjælpemidler, kan transporteres op og ned.
- Beholdere som anbringes i det fri ved etageejendomme skal holde en afstand på mindst 5 meter til vindue og dør i beboelse og køkken.
- Der skal være arbejdslys fra kl. 6.00, så renovationsmedarbejderen kan se, hvor han arbejder.

Det er en god ide, at der er en spulehane i nærheden af standpladserne. Husk at dit affaldsrum også skal overholde bygningsreglementets krav til affaldssystemer.

Standplads mål i cm


Affaldsbeholderne har forskellige mål alt efter volumestørrelsen. Der er derfor forskellige målkraV i cm til standpladsen.

Beholdertype	A	B	C	D	Højde
140 liter, 2 hjul	58	58	130	-	107
240 liter, 2 hjul	82	64	130	-	108
660 liter, 4 hjul	88	147,5	138	197,5	122


Alle mål er i cm.

På tegningen til højre kan du se, hvordan A, B, C og D målene gælder i forhold til, hvilken type standplads, du indretter. Målene gælder både for standpladser i det fri og i lukkede rum. Alle mål er minimums mål.

Standplads i lukkede rum





Mål for standpladser



Mål for standpladser

Særlige mål for 4-hjulede beholdere, når de står på langs med den korte side udad. Skraldemanden skal bruge mere plads til at trække beholderen ud fra standpladsen.



Adgangsvej

Adgangsvejen er ruten mellem standpladsen, hvor affaldsbeholderne står, og holdepladsen, hvor skraldebilen er parkeret.

Der skal være fri adgang hele vejen fra beholderens standplads, og ud til midt på vejen, hvor beholderen bliver løftet op og tømt.

Adgangsvejen skal være plan uden huller i belægningen. Belægningen skal svare til asfalt eller fliser. Derudover skal der være lys fra klokken 6.00 - 18.00 af, så skraldemanden kan se, hvor han kører med beholderne.

Adgangsvejens bredde

Adgangsvejen skal være minimum 1 meter bred. Stigninger på adgangsvejen, fx i form af ramper, skal overholde Arbejdstilsynets til enhver tid gældende vejledning om indretning og brug af dagrenovationssystemer.

Kroge til døre og porte

Der skal altid være kroge eller lignende, så døre eller porte kan fastholdes åbne, mens skraldemændene kører beholderne frem og tilbage ad adgangsvejen.

Er døre eller porte normalt låst, kan I placere jeres nøgler i en nøgleboks, som vi har nøgle til.

Ellers skal I sørge for, at der ikke er låst, når skraldemanden kommer fra klokken 6.00 - 18.00.

Holdeplads og arbejdsområde

Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være plads til skraldebilen, og der skal være plads bag skraldebilen - det er skraldemandens arbejdsområde.

Skraldemanden henter jeres affaldsbeholdere og kører dem ud bag skraldebilen, hvor de bliver løftet op og tømt.


i

Læs om reglerne for etablering af el og lys på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:
www.sik.dk

Læs mere om kravene til adgangsforholdene i Regulativ for husholdningsaffald.

Vinter - sne og frost

Husk at rydde sne og gruse for skraldemanden om vinteren. Hele adgangsvejen skal ryddes (1 meter bred sti) fra beholderne og helt ud til midt på kørebanelen, hvor beholderen bliver tømt op i skraldebilen.



Affaldsløsning

Der er flere muligheder, når der skal vælges affaldsløsning til den udendørs sortering af det daglige affald. Affaldsbeholdere skal opstilles i terræn enten i affaldsrum, i bygninger, i skure eller i det fri. Når du skal indrette dit affaldsrum, er det vigtigt at indtænke renovationsmedarbejderens arbejdsmiljø, så det er let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter.



Kontakt

gerne Affald og Genbrug, hvis I vil have inspiration til indretning af adgangsveje, standpladser og affaldsskure.

Love og regler om affald

De lokale regler for affald i Hvidovre står i Regulativ for husholdningsaffald på www.hvidovre.dk/affald.

De nationale love og regler for affald er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen på www.retsinfo.dk

Regler for etablering af lys finder du hos Sikkerhedsstyrelsen på www.sik.dk